



Grandstream DP715 / DP710 VoIP DECT Telefon Kurzbedienungsanleitung

Basis-Telefonfunktionen

Detaillierte Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch des DP715//10, dieses kann von der Grandstream Webseite heruntergeladen werden:

www.grandstream.com

©2010 Grandstream Networks, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Art der Vervielfältigung sowie der Verbreitung im Ganzen oder nur auszugsweise, egal in welcher Form, elektronisch oder per Druck, für unterschiedlichste Zwecke ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Grandstream Networks, Inc. gestattet. Informationen in diesem Dokument können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

DAS MOBILTEIL NUTZEN

- 1) Drücken Sie um das Telefon AN oder AUS zu schalten
- 2) Drücken Sie to switch between the handset and speaker while you are in the call.

EINEN ANRUF TÄTIGEN

- 1) Drücken Sie
- 2) Wenn Sie das Freizeichen hören, tippen Sie bitte die zu wählende Rufnummer ein.
- 3) Ist die Eingabe abgeschlossen, wählt das Telefon nach einer Wartezeit von vier Sekunden, (Basiseinstellung "Keine Wartezeit"); oder Sie drücken "#" um die Anwahl sofort zu starten. ("Nutzung der "#" Taste als Wahltaste muss in der Webkonfiguration eingestellt werden).

GESPRÄCH ANNEHMEN

Es gibt zwei Möglichkeiten ein Gespräch anzunehmen:

- 1) Drücken Sie zur Gesprächsannahme.
- 2) Nehmen Sie das Mobilteil aus der Ladeschale (Nur wenn "Auto Talk/Automatische Annahme" im Menü des Mobilteils aktiviert ist).

EIN GESPRÄCH BEENDEN

Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie bitte oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale.

ANRUF HALTEN / FORTSETZEN

Durch drücken der "Recall" Taste setzen Sie das aktuelle Gespräch auf HALTEN, durch erneutes drücken der "Recall" Taste wird das Gespräch fortgesetzt.

ANRUF VERBINDEN

Sie führen ein Gespräch und möchten den Gesprächspartner weiterverbinden.

SCHNELLES WEITERLEITEN :

- 1) Drücken Sie die Taste, um das aktuelle Gespräch zu halten.
- 2) Wenn Sie das Freizeichen hören, drücken Sie **"*87"** und dann die Zielrufnummer.
- 3) Schließen Sie den Vorgang mit **"#"** ab.
- 4) Ihr Gespräch ist nun beendet.

BEGLEITETES VERBINDEN

- 1) Drücken Sie die Taste, um das aktuelle Gespräch zu halten.
- 2) Sobald Sie das Freizeichen hören, können Sie die Zielrufnummer eintippen und die Wahl mit **"#"** abschließen.
- 3) Meldet sich das gewählte Ziel, können Sie einfach auflegen, um das Verbinden abzuschließen.
- 4) Antwortet das gewünschte Ziel nicht, gelangen Sie durch drücken der Taste wieder zum ersten Gesprächspartner zurück.

3-WEGE KONFERENZ

EINE KONFERENZ INITIIEREN

Sie führen ein Gespräch und möchten einen weiteren Teilnehmer hinzunehmen:

- 1) Drücken Sie die Taste um das aktuelle Gespräch zu halten.
- 2) Sobald Sie das Freizeichen hören, können Sie die Rufnummer des dritten Teilnehmers eintippen.
- 3) Wenn dieser Teilnehmer antwortet, drücken Sie die Taste zum starten der Konferenz.
- 4) Erhalten Sie vom dritten Teilnehmer keine Antwort, gelangen Sie durch drücken der Taste wieder zum ersten Gespräch zurück.
- 5) Wenn Sie die Taste während der Konferenz drücken, wird die Verbindung zum zuletzt hinzugefügten Partner beendet.

Beenden der Konferenz

Legen Sie während der Konferenz den Hörer auf, ist die Konferenz für alle Teilnehmer beendet. Ist in Ihrem Telefon die Funktion **"Transfer on Conference Hang-up"** aktiviert, wird die Konferenz weitergeführt, auch wenn Sie als Initiator auflegen.

LAUTSTÄRKE REGULIEREN

Während eines Gespräches können Sie durch drücken der Taste sowie den Pfeiltasten die Lautstärke erhöhen bzw. verringern.

Um die Lautstärke der Klingeltöne einzustellen, nutzen Sie bitte die Tasten am Mobilteil um in das Menü zu gelangen und folgen dann den Einstellschritten in der Bedienungsanleitung des DP715/710

STUMM

Drücken Sie die Softtaste um das Mikrofon während des Gesprächs auszuschalten. Sie können nun freisprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner Sie hören kann. Drücken Sie erneut die Taste um das Mikrofon wieder einzuschalten.

TELEFONBUCH

Durch drücken der Telefonbuchtaste gelangen Sie ins Telefonbuch.

ANRUFVERLAUF

GEWÄHLTE RUFNUMMERN

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste um die gewählten Rufnummern zu zeigen. Mit den Auf/Ab Pfeiltasten können Sie eine Rufnummer auswählen und diese erneut anrufen.

ANKOMMENDE RUFNUMMERN

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste um die angekommenen Rufnummern zu zeigen. Mit den Auf/Ab Pfeiltasten können Sie eine Rufnummer auswählen und diese erneut anrufen.

